

## Leistungsverzeichnis O652

Spezifizierung: Drehstuhl XXXL mittelhoch, mit AL

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	590	
		Sitz:	H:	420-540
			B:	540
			T:	460
	Gesamt:	H:	970	
Verpackungsdaten	B m. Al:	kg	29	
	T:	m³	0,7	



### Serienausstattung

### Nutzen

Rückenlehne	Mittelhohe Rückenlehne, Rücken 40 mm Schaum + 20 mm Watte.	Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt "S" im Bereich von 170 - 220 mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht. Die Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
Polsterung	Atmungsaktiver Formschaum, und Wattierung FCKW und CKW frei (sortenreiner). Sitz: 80 mm Schaum + 10 mm Watte.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Mechanik	Verstärkte Synchronmechanik, arretierbar mit Gewichtsregulierung und Antishock-Technik, großer Öffnungswinkel.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Gewichtsregulierung	Für Personen bis 200 kg Körpergewicht.	Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Verstärktes Stahlfußkreuz, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Armlehnen	Breiten- und höhenverstellbar mit Lederbezug.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Lordosenstütze	Tiefen- und höhenverstellbare (100 mm) Lordosenstütze mit fein einstellbarer Air-Pressure Technologie.	Durch Luftdruck kann die in das Rücken polster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS-Bereich möglich.
Normen	Prüfung der Gebrauchstauglichkeit als Schwerlaststuhl bis 200 kg Nutzergewicht in Anlehnung an EN 1335 bei erhöhten Kräften und Zyklen wurde durch die LGA durchgeführt. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.

**Leistungsverzeichnis O652**

Spezifizierung: Drehstuhl XXXL mittelhoch, mit AL

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	590	
		Sitz:	H:	420-540
			B:	540
			T:	460
	Gesamt:	H:	970	
		B m. AL:	730	
		T:	670	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	29	
	Volumen	m³	0,7	



Garantie und Rücknahme  
10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren  
Garantieleistungen (davon die ersten 3 Jahre  
Vollgarantie).

Garantiert gleichbleibende Qualität während der  
gesamten Nutzungsdauer.

Garantie bei 24h Einsatz  
Bei einer Nutzung von 24 Stunden/Tag an 220  
Arbeitstagen reduziert sich die  
Langzeitgarantie entsprechend auf 5 Jahre und  
die Vollgarantie auf 2 Jahre. Bei ganzjähriger  
24-Stunden/Tag-Nutzung beträgt die  
Langzeitgarantie 3 Jahre, davon 1 Jahr  
Vollgarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der  
garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis O652**

Spezifizierung: Drehstuhl XXXL mittelhoch, mit AL

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	590	
		Sitz:	H:	420-540
			B:	540
			T:	460
	Gesamt:	H:	970	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	29	
		Volumen	m³	0,7
	B m. Al:	kg	730	
		T:	670	



**Optionen**

**Nutzen**

**Rollen** Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529).

Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.

**Bezugsmaterialien** Leder und mehrere Stoffqualitäten.

Bei der Gestaltung des Stuhls stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar